

Enkelt trykknop med LED med et "forlad hjemmet" symbol, champagne coated

157-52901

E-Nr.:3492001245

4 års
garanti

Denne trykknop med symbolet "forlad hjemmet" giver dig mulighed for at udføre en handling. Med denne knap kan beboeren slukke alt lyset i sit hjem samt visse apparater, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko (strygejern, komfur, frituregryde). Du kan nemt bestemme, hvilke lyskilder/apparater, der skal være slået fra i programmeringssoftwaren. Den er fastgjort til det vægmonterede printkort via en klikmekanisme. LED-lyset indikerer, om lyset er tændt eller slukket. Mekanisme inklusiv knap. Farve: champagne coated.



Tekniske data

Enkelt trykknop med LED med et "forlad hjemmet" symbol, champagne coated.

- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Linse: Nederst på tasten på trykknappen findes en lille, ravfarvet LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen.
- Farve: enamelled champagne coated (omtrent NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

