

# Enkelt trykknop med LED med et "forlad hjemmet" symbol, gold coated

**221-52901**

E-Nr.:34 92 001 287

**4** års  
garanti

Denne trykknop med symbolet "forlad hjemmet" giver dig mulighed for at udføre en handling. Med denne knop kan beboeren slukke alt lyset i sit hjem samt visse apparater, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko (strygejern, komfur, frituregryde). Du kan nemt bestemme, hvilke lyskilder/apparater, der skal være slået fra i programmeringssoftwaren. Den er fastgjort til det vægmonterede printkort via en klikmekanisme. LED-lyset indikerer, om lyset er tændt eller slukket. Mekanisme inklusiv knop. Farve: gold coated.



## Tekniske data

Enkelt trykknop med LED med et "forlad hjemmet" symbol, gold coated.

- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Linse: Nederst på tasten på trykknappen findes en lille, ravfarvet LED (1,5 x 1,5 mm) for at indikere status for handlingen.
- Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Brandsikkerhed
  - centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
  - centralpladens plasticdele er halogenfri
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

