Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole

Met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole configureer je vooraf offline (op laptop) jouw toegangscontrole-project. Je wijst de beldrukknoppen toe aan de juiste binnenpost. Je kan de gewenste parameters instellen voor de meeste toestellen en apparaten. Vervolgens laad je zelf snel en eenvoudig, de volledige configuratie in de installatie, met de afzonderlijk te verkrijgen PC-interface (10-855).

Met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole kan je ook een bestaande installatie uitlezen, voor onderhoud of aanpassing van de parameters.

Niet voor 2-draads digitale oplossingen

Download de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole via www.niko.be/NAC_Configuration_SW.