

Zweifach-Taster für Niko Home Control, cream

100-51036

4 Jahre
Garantie

Mit diesem Taster können Sie zwei Gruppen von Rollläden, Vorhängen oder Markisen steuern. Er wird mit einem Klickmechanismus an der wandmontierten Platine befestigt. Schalter mit Taste. Farbausführung: cream.

Technische Daten

Zweifach-Taster für Niko Home Control, cream.

- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polycarbonat- und Acrylonitrilstyrenacrylat-Materialien. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Aufdruck: Auf den oberen und unteren Tasten sind Pfeile aufgedruckt, welche anzeigen, ob Sie den Rollladen, die Markise oder Jalousie hoch- oder herunterfahren. Auf den mittleren Taste(n) ist ein Rollladen aufgedruckt, der die Favoritentaste kennzeichnet. Bei Betätigung dieser Taste wird der Rollladen, die Markise oder Jalousie sofort in die eingestellte Position gefahren.
- Farbe: cream (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Brandschutz
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei
- Eingangsspannung: 26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung)
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Sockel zieht.
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

