Niko-konfigurationssoftware til adgangskontrol

Ved brug af Niko-konfigurationssoftware kan du på forhånd konfigurere dit adgangskontrolprojekt offline (på en laptop). Du tildeler klokke-trykknapperne til den rigtige interne enhed. Du kan indstille de ønskede parametre for de fleste apparater og enheder. Derefter kan du hurtigt og nemt uploade hele konfigurationen til installationen ved hjælp af PC-grænsefladen (10-855), som er tilgængelig separat.

Niko-konfigurationssoftware til adgangskontrol kan også bruges til at læse en eksisterende installation med henblik på vedligeholdelse eller ændring af parametrene.

Download Niko-konfigurationssoftware til adgangskontrol via www.niko.be/NAC_Configuration_SW.