

# Einfach-Taster mit LED, Haus verlassen, für Niko Home Control dark brown coated

124-52901

4 Jahre  
Garantie

Dieser Taster mit dem Symbol „Haus verlassen“ ermöglicht es Ihnen, eine Operation durchzuführen. Diese Taste bietet dem Bewohner die Möglichkeit, die komplette Beleuchtung in seinem Zuhause, sowie bestimmte Geräte, die ein Sicherheitsrisiko darstellen können (Bügeleisen, Herdplatte, Fritteuse), abzuschalten. Sie legen einfach in der Programmiersoftware fest, welche Lichtpunkte/Anwendungen abgeschaltet werden sollen. Er wird mit einem Klickmechanismus an der wandmontierten Platine befestigt. Eine LED zeigt an, ob das Licht ein- oder ausgeschaltet ist. Mechanismus mit Taste. Farbausführung: dark brown coated.



## Technische Daten

Einfach-Taster mit LED, Haus verlassen, für Niko Home Control dark brown coated.

- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polycarbonat- und ASA-Materialien und lackiert.
- Linse: Die Taste des Drucktasters ist unten mit einer kleinen amberfarbigen LED-Leuchte (1,5 x 1,5 mm) ausgestattet, um den Status der Aktion anzuzeigen.
- Farbe: dark brown lackiert (annähernd NCS S 8505 - Y20R, RAL 060 30 05)
- Brandschutz
  - die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
  - die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei
- Eingangsspannung: 26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung)
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Sockel zieht.
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

