

Niko konfigurationsprogram för åtkomstkontroll

Med Niko konfigurationsprogram kan du konfigurera ditt projekt för åtkomstkontroll i förhand (på en dator). Tilldela ringknapparna till rätt interna enhet. Du kan ställa in önskade parametrar för de flesta apparater och enheter. Efteråt kan du snabbt och enkelt ladda upp hela konfigurationen till installationen med PC-gränssnittet (10-855) som är tillgängligt separat.

Niko konfigurationsprogram för åtkomstkontroll kan också användas för att läsa av en befintlig installation för underhåll eller för att ändra parametrar.

Ladda ned Niko konfigurationsprogram för åtkomstkontroll från www.niko.be/NAC_Configuration_SW.

