

Reset units

Resets the parameters (*Fade factor*, *Power on*, *Failure LVL*) and deletes the zone assignments. Applicable to all light fittings on the DALI bus.

Randomize ID

Deletes the ID addresses and resets all parameters of the selected light fittings to the factory settings.

Randomize units

Deletes the ID addresses and resets all parameters of all light fittings on the DALI bus to the factory settings.

8. WARNINGS REGARDING INSTALLATION

- The installation should be carried out by a registered installer and in compliance with the statutory regulations.
- This user manual should be presented to the user. It should be included in the electrical installation file, and it should be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via the Niko support service.
- During installation, the following should be taken into account (non-exhaustive list):
 - the statutory laws, standards and regulations.
 - the technology currently available at the time of installation.
 - this user manual, which only states general regulations and should therefore be read within the scope of each specific installation.
 - the rules of proper workmanship.



This product complies with all of the relevant European guidelines and regulations. If applicable, you can find the EC declaration of conformity regarding this product at www.niko.eu.

9. NIKO SUPPORT

In case of doubt or for the specific exchange procedure in case of a possible defect, contact the Niko support service in Belgium at +32 3 778 90 80 or your wholesaler/installer. Contact details and more information can be found at www.niko.eu under the "Help and advice" section.

10. GUARANTEE PROVISIONS

- The period of guarantee is four years from the date of delivery. The delivery date is the invoice date of purchase of the product by the consumer. If there is no invoice, the date of production applies.
- The consumer is obliged to inform Niko in writing about the non-conformity, within two months after stating the defect.
- In case of a non-conformity, the consumer only has the right to a product repair or replacement free of charge, which shall be decided by Niko.
- Niko shall not be held liable for a defect or damage resulting from incorrect installation, improper or careless use, incorrect operation, transformation of the product, maintenance that does not adhere to the maintenance instructions or an external cause, such as damage due to moisture or overvoltage.
- The compulsory regulations of the national legislation concerning the sale of consumer goods and the protection of the consumer in the countries where Niko sells, directly or via sister companies, subsidiaries, chain stores, distributors, agents or permanent sales representatives, take priority over the above-mentioned rules and regulations.

Randomize units

Zmaže ID adresy a resetuje všetky parametre všetkých svietidiel na DALI zbernicí na továrenské nastavenie.

8. UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE

- Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný odborník v súlade s platnými predpismi.
- Tento návod na použitie musí byť odovzdaný užívateľovi. Musí byť súčasťou dokumentácie o elektrickej inštalácii a musí byť odovzdaný každému novému užívateľovi. Ďalšie kópie návodu sú dostupné na web stránke Niko alebo cez služby zákazníkom.
- Počas inštalácie je potrebné brať do úvahy nasledovné (neobmedzuje sa iba na nasledovný zoznam):
 - aktuálne zákony, normy a vynášky.
 - aktuálny stav technológie v čase inštalácie.
 - tento návod na použitie, ktorý obsahuje iba všeobecné pravidlá, je potrebné použiť s ohľadom na špecifiku každej inštalácie.
 - pravidlá správnej inštalácie.



Tento výrobok spĺňa všetky relevantné Európske predpisy a nariadenia. V prípade potreby nájdete príslušné ES vyhlásenie o zhode na www.niko.eu.

9. NIKO TECHNICKÁ PODPORA

Ak máte otázky, obráťte sa na zastúpenie firmy Niko (Slovenská republika: +421 2 63 825 155) alebo váš veľkoobchod. Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke www.niko.eu v sekcií "Pomoc a podpora".

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záručná doba je 4 roky od dátumu dodávky. Za dátum dodávky sa považuje dátum fakturácie alebo vydania iného daňového dokladu zákazníkovi. Ak takýto doklad nie je k dispozícii, platí dátum výroby.
- Zákazník je povinný písomnou formou informovať Niko o poruche do dvoch mesiacov od jej objavenia.
- V prípade poruchy výrobku má zákazník nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu (na základe posúdenia firmy Niko).
- Niko nenesie zodpovednosť za poruchu alebo poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym alebo nedbalým použitím, prepravou výrobku, nesprávnou údržbou, alebo vonkajšími vplyvmi ako sú zvýšená vlhkosť či prepätie.
- Záväzné zákony národnej legislatívy, týkajúce sa predaja tovaru a ochrany zákazníka platné v krajinách, kde sa predávajú výrobky Niko, priamo alebo cez sesterské či dcérské spoločnosti, reťazce, distribútorov, agentov alebo stálych predajných zástupcov, sú nadriadené vyššie uvedeným pravidlám a nariadeniam.

Fig./Abb./Obr. 1

30.01




Fig./Abb./Obr. 2

31.01




Fig./Abb./Obr. 3

32.01




Fig./Abb./Obr. 4

33.01




Fig./Abb./Obr. 5

34.01




Fig./Abb./Obr. 6

30.01
31.01
32.01
34.01




Fig./Abb./Obr. 7

30.01
31.01
32.01
34.01




Fig./Abb./Obr. 8

33.01




Fig./Abb./Obr. 9

33.01





Fig./Abb./Obr. 10



Projectplanning

Luxinstellingen van de Luxstat Control DALI-daglichtstuurmodule

Berekeningsformulier

Documentatie van de instellingen

| | | |
|----------|---|--|
| Project: | Luxstat Control DALI-daglichtstuurmodule: 360-45012 | |
| Nr.: | Lichtmeetcel: 350-1001X | |
| Plaats: | Toepassing: | |
| Datum: | | |

| Luxbereik | Zone 1 Zone 2 Zone 3 | | |
|---|---|---|----------------------------|
| | <input type="checkbox"/> 3 - 300 lux | <input type="checkbox"/> 30 - 3000 lux | |
| | <input type="checkbox"/> 300 - 30 000 lux | <input type="checkbox"/> 600 - 60 000 lux | |
| Meting lichtsterkte binnenshuis (zonder kunstlicht) (<i>Lx ind</i>) | <i>Lx ind1</i> : _____ lux | <i>Lx ind2</i> : _____ lux | <i>Lx ind3</i> : _____ lux |
| Luxwaarde aan lichtmeetcel (Sensor) | Opgelet! De luxwaarde aan de lichtmeetcel en de lichtsterkte binnenshuis moeten bij dezelfde daglichtomstandigheden worden gemeten. Zie luxwaarde aan de lichtmeetcel op het display van de Luxstat Control DALI-daglichtstuurmodule: _____ lux | | |
| Vereiste lichtgevoeligheid (Setp) | Fabrieksinstelling voor lichtgevoeligheid: 300 lux Noteer hier eventueel andere geselecteerde instellingspunten: <i>Setp1</i> : _____ lux <i>Setp2</i> : _____ lux <i>Setp3</i> : _____ lux | | |

Project planning




Lux settings of the Luxstat Control DALI daylight control module

Calculation form

Documentation of settings

Project: _____
 No.: _____
 Location: _____
 Date: _____

Luxstat Control DALI daylight control module: 360-45012
 Photo cell: 350-1001X
 Application: _____

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
|  <p>Lux range</p> | <input type="checkbox"/> 3 - 300 lux <input type="checkbox"/> 30 - 3000 lux <input type="checkbox"/> 300 - 30 000 lux <input type="checkbox"/> 600 - 60 000 lux | | | | | |
|  <p>Measurement of indoor light intensity (without artificial light) (<i>Lx ind</i>)</p> | <p>Zone 1</p> | <p>Zone 2</p> | <p>Zone 3</p> | | | |
| | <p><i>Lx ind1:</i> _____ lux</p> | <p><i>Lx ind2:</i> _____ lux</p> | <p><i>Lx ind3:</i> _____ lux</p> | | | |
|  <p>Lux value at photo cell (Sensor)</p> | <p>Note! The lux value at the photo cell must be measured at the same daylight conditions as the above measurement of indoor light intensity.</p> <p>See lux value at the photo cell at the display of the Luxstat Control DALI daylight control module: _____ lux</p> | | | | | |
| | <p>Required light sensitivity (Setp)</p> | <p>Factory setting for light sensitivity: 300 lux</p> <p>If other set points are chosen, please note here:</p> | <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1192 1978 954 2185"> <p><i>Setp1:</i> _____ lux</p> </td><td data-bbox="954 1978 1192 2185"> <p><i>Setp2:</i> _____ lux</p> </td><td data-bbox="1192 1978 1518 2185"> <p><i>Setp3:</i> _____ lux</p> </td></tr> </tbody> </table> | <p><i>Setp1:</i> _____ lux</p> | <p><i>Setp2:</i> _____ lux</p> | <p><i>Setp3:</i> _____ lux</p> |
| <p><i>Setp1:</i> _____ lux</p> | <p><i>Setp2:</i> _____ lux</p> | <p><i>Setp3:</i> _____ lux</p> | | | | |

Plánovanie projektov

Nastavenie lux svetelného regulátora Luxstat Control DALI

Výpočtový formulár

Zápis nastavení

Projekt:

Svetelný regulátor Luxstat Control DALI: 360-45012




Č.:

Svetelný senzor: 350-1001X

Oblast:

Použitie:

Dátum:

|  <p>Rozsah luxov</p> | <input type="checkbox"/> 3 - 300 lux <input type="checkbox"/> 30 - 3000 lux <input type="checkbox"/> 300 - 30 000 lux <input type="checkbox"/> 600 - 60 000 lux | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | |
|  <p>Meranie vnútornej intenzity osvetlenia (bez umelého osvetlenia) (<i>Lx ind</i>)</p> | <i>Lx ind1</i> : _____ lux | <i>Lx ind2</i> : _____ lux | <i>Lx ind3</i> : _____ lux | |
|  <p>Lux hodnota na svetelnom senzore (Sensor)</p> | Poznámka! Lux hodnota na svetelnom senzore musí byť meraná pri rovnakých podmienkach denného svetla ako hore uvedené meranie vnútornej intenzity denného svetla. Pozrite lux hodnotu svetelného senzora na displeji svetelného regulátora Luxstat Control DALI: _____ lux | | | |
| Požadovaná svetelná citlosť (Setp) | Továrenské nastavenie svetelnej citlivosti: 300 lux V prípade voľby iných hodnôt ich tu zaznačte: | | | |
| |  | <i>Setp1</i> : _____ lux | <i>Setp2</i> : _____ lux | <i>Setp3</i> : _____ lux |