



La même qualité, en moins de temps
Bornes à connexion rapide Niko

niko
Illuminating ideas.

Manuel d'installation bornes à connexion rapide

Installer l'appareillage électrique avec des bornes à connexion rapide Niko est très simple.

1. (Désactivez le fusible automatique du circuit concerné dans l'armoire à fusibles.)
2. Coupez et dénudez les conducteurs à la longueur indiquée sur la face arrière du socle. Vous pouvez même vérifier cette mesure sur votre conducteur pour être sûr d'avoir la longueur adéquate.
3. Enfoncez les conducteurs - sans pousser le déverrouillage à l'avant - dans les bornes jusqu'à ce que la partie dénudée du conducteur ne soit plus visible.
4. Pliez le câblage et posez le socle dans la boîte d'encastrement. Veillez à ce que les fils conducteurs ne soient pas accrochés par les griffes.
5. Attachez le socle dans la boîte d'encastrement et vissez solidement les griffes métalliques.
6. Cliquez ou vissez l'enjoliveur sur le mécanisme.
7. Clipsez la plaque de recouvrement sur le mécanisme.
8. (Réactivez le fusible automatique dans l'armoire à fusibles.)
9. Le tour est joué !

Et si vous vouliez retirer l'appareillage électrique avec les bornes à connexion rapide ?

1. Désactivez le fusible automatique du circuit concerné dans l'armoire à fusibles.
2. Retirez la plaque de recouvrement du socle métallique.
3. Retirez l'enjoliveur du mécanisme.
4. Dévissez les griffes et sortez le socle du mur.
5. Pour chaque conducteur, vous appuyez sur le déverrouillage à l'avant pendant que vous retirez le conducteur de la borne à connexion rapide.
6. Installez une nouvelle prise de courant ou un nouvel interrupteur avec des bornes à connexion rapide de Niko (voir ci-dessus).
7. Le tour est joué !