

# Enskild tryckknapp med LED, "gå hemifrån"-symbol, white coated

**154-52901**

E-Nr.: 1711552

**4** års  
garanti

Denna knapp med symbolen "gå hemifrån" kan utföra en operation. Med denna knapp kan användaren stänga av alla lampor i hemmet samt vissa apparater som kan utgöra en säkerhetsrisk (strykjärn, kokplatta, fritös). Du ställer i programvaran enkelt in vilka lampor/apparater som ska stängas av. Den är ansluten till det väggmonterade kretskortet via en klickmekanism. En lysdiod anger om lampan är påslagen eller avstängd. Mekanism inklusive knapp. Färg: white coated.



## Tekniska data

Enskild tryckknapp med LED, "gå hemifrån"-symbol, white coated.

- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Lins: Knappen på tryckknappen har en liten gul LED-lampa (1,5 x 1,5 mm) nedtill som anger åtgärdens status.
- Färg: vitlackad (ungefär NCS S 1002 - B50G, RAL 000 90 00)
- Brandsäkerhet
  - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
  - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetskylenspänning)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från basen.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

