

Draadloos Easywave venster- of deurcontact

05-363

4 jaar
garantie

Het draadloze Easywave venster- of deurcontact (zender) wordt gebruikt om draadloze Easywave ontvangers te sturen. Het draadloze Easywave venster- of deurcontact (zender) is een magneetcontact dat de status van objecten via draadloze signalen verstuurt naar een draadloze Easywave ontvanger. Als een venster of deur geopend of gesloten wordt, wordt een Easywave code verstuurd en wordt de aangesloten draadloze Easywave ontvanger geschakeld afhankelijk van de ingestelde werksmode. Een batterij, montagehoek met magneet en montageset zijn bijgeleverd. In combinatie met de Niko Home Control USB RF interface (410-00099) kan het draadloze raam- of deurcontact ook gebruikt worden in Niko Home Control installaties.



- frequentieband: 868,0 – 868,6MHz
- maximaal uitgezonden vermogen: -11,29 dBm

Technische gegevens

Draadloos Easywave venster- of deurcontact

- Niet compatibel met de draadloze bridge, compatibel met de draadloze slimme hub
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 0.8683 GHz
- Omgevingstemperatuur: -20 – +60 °C
- Beschermingsgraad: IP54
- Gewicht: 17 g
- Afmetingen (HxBxD): 12.4 x 65.6 x 30.1 mm
- Markering: CE

