

Doppeltaste für drahtlosen Schalter oder Taster mit 4 Bedientasten, cream

100-00007

4 Jahre
Garantie

Eine Doppeltaste für einen Bus-Taster mit 4 Bedientasten. Farbausführung: cream.

Technische Daten

Doppeltaste für drahtlosen Schalter oder Taster mit 4 Bedientasten, cream.

- Funktion: Abdeckung für einen Nikobus-Busdrucktaster oder einen RF-Wandsender.
- Anzahl der Bedientaster: 4 Bedientaster
- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und Acrylonitrilstyrenacrylat-Materialien. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Farbe: cream (durchgängig gefärbt, annähernd NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Mechanismus zieht.
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Brandschutz
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

