

RF tester

05-370

4 roky
záruka

Pomocou diagnostického zariadenia môžete merať silu rádiových signálov. Zariadenie dokáže rozpoznať všetky 868,3 MHz signály. Kvalita prijmu vysielacieho signálu a sila rušivých signálov v okolí sú indikované 9 LED diódami. Zariadenie kontroluje, či dosah RF vysieláča je dostatočný. Vďaka čomu okamžite viete, či môžete do komplikovaných inštalácií namontovať bezdrôtový systém. Spol. Niko dodáva toto zariadenie bez batérií (9 V batéria).

Technické údaje

RF tester

- Nie je kompatibilný s wireless bridge, ani s bezdrôtovým smart hubom
- Komunikačný protokol: Easywave
- Certifikácia: CE

