

Centralplatta för en trådlös strömställare eller tryckknapp med 4 kontrollknappar och LED-kontroll, gold coated

221-90002

4 års
garanti

Centralplatta med fyra kontrollknappar för att styra en LED-kontrollenhet. Varje kontrollknapp har sin egen etikett: slå på/dimra upp, slå av/dimra ned, färgloop och favoriter. Denna knapp, kombinerat med basen för den trådlösa strömställaren med fyra kontrollknappar (410-00002), är särskilt lämplig för styrning av den trådlösa 4-kanals kontrollenheten med konstant spänning (410-00121).

Tekniska data

Centralplatta för en trådlös strömställare eller tryckknapp med 4 kontrollknappar och LED-kontroll, gold coated.

- Antal kontrollknappar: 1 kontrollknapp
- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Färg: gold lack (ungefär NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

