

Zweifacher drahtloser Drucktaster


Dieser drahtlose Schalter mit zwei Tastern kann als intelligenter Schalter oder als drahtloser Empfänger verwendet werden. Er kann als eine Doppeltasterbedienung (oben: EIN, unten: AUS) oder zwei Eintasterbedienungen (Kippschalter EIN/AUS oder Impuls) verwendet werden. Der Schalter kann auch in der Niko Home Control-Anlage in Kombination mit dem Niko Home Control RF-Interface Easywave genutzt werden.



Zweifacher drahtloser Drucktaster

Dieser drahtlose Schalter mit zwei Tastern kann als intelligenter Schalter oder als drahtloser Empfänger verwendet werden. Er kann als eine Doppeltasterbedienung (oben: EIN, unten: AUS) oder zwei Eintasterbedienungen (Kippschalter EIN/AUS oder Impuls) verwendet werden. Der Schalter kann auch in der Niko Home Control-Anlage in Kombination mit dem Niko Home Control RF-Interface Easywave genutzt werden.

- Netzteil: Akku (im Lieferumfang enthalten), Typ CR2430
- Übertragungsbereich: max. 30 m drinnen, 100 m draußen
- Montage: mit den mitgelieferten Schrauben oder Klebestreifen
- oder (optional) mit einem Metallsockel auf einer handelsüblichen Unterputzdose.
- Kommunikationsprotokoll: Easywave



EINSATZ



410-00001 Verpackung: 6 mit Kunststoffmontagerahmen und Batterie

ZUBEHÖR



450-00067 Verpackung: 20 Krallensatz für wandmontierte Platine

EINSATZ FÜR MONTAGE AUF EINER UNTERPUTZDOSE



410-00021 Verpackung: 10 Für Schraubbefestigung (Sendereichweite +- 25 m in Innenbereichen)

WIPPE



	100-00001	Verpackung: 10		101-00001	Verpackung: 10		102-00001	Verpackung: 10
	104-00001	Verpackung: 10		121-00001	Verpackung: 10		122-00001	Verpackung: 10
	123-00001	Verpackung: 10		124-00001	Verpackung: 10		154-00001	Verpackung: 10
	157-00001	Verpackung: 10		161-00001	Verpackung: 10		200-00001	Verpackung: 10
	220-00001	Verpackung: 10		221-00001	Verpackung: 10			

WIPPE MIT I UND O



	100-00002	Verpackung: 10		101-00002	Verpackung: 10		102-00002	Verpackung: 10
	104-00002	Verpackung: 10		121-00002	Verpackung: 10		122-00002	Verpackung: 10
	123-00002	Verpackung: 10		124-00002	Verpackung: 10		154-00002	Verpackung: 10
	157-00002	Verpackung: 10		161-00002	Verpackung: 10		200-00002	Verpackung: 10
	220-00002	Verpackung: 10		221-00002	Verpackung: 10			

WIPPE MIT „AUF“ UND „AB“



	100-00004	Verpackung: 10		101-00004	Verpackung: 10		102-00004	Verpackung: 10
	104-00004	Verpackung: 10		121-00004	Verpackung: 10		122-00004	Verpackung: 10
	123-00004	Verpackung: 10		124-00004	Verpackung: 10		154-00004	Verpackung: 10
	157-00004	Verpackung: 10		161-00004	Verpackung: 10		200-00004	Verpackung: 10
	220-00004	Verpackung: 10		221-00004	Verpackung: 10			

WIPPE MIT TEXTFELD




	100-00006	Verpackung: 10		101-00006	Verpackung: 10		102-00006	Verpackung: 10
	104-00006	Verpackung: 10		121-00006	Verpackung: 10		122-00006	Verpackung: 10
	123-00006	Verpackung: 10		124-00006	Verpackung: 10		154-00006	Verpackung: 10
	157-00006	Verpackung: 10		161-00006	Verpackung: 10		200-00006	Verpackung: 10
	220-00006	Verpackung: 10		221-00006	Verpackung: 10			

410-00001

4 year warranty

Sockel für drahtlosen Schalter mit 2 Bedientasten



Mit diesem Handsender bedienen Sie maximal 2 Kreisläufe, unabhängig voneinander, aber abhängig von den Empfängereinstellungen. Der Schalter wird für 1- und 2-Tasten-Funktionen verwendet.

Technische Merkmale:

- Versorgungsspannung: Batterie, 3 V DC (im Lieferumfang enthalten);
- Sendereichweite: max. 30 Meter in Innenbereichen, 100 Meter in Außenbereichen;
- Montage: mit den mitgelieferten Klebestreifen oder Schrauben.
- Frequenzband: 868,0 – 868,6 MHz
- maximale Leistungsabgabe: -1,3 dBm

Sockel für drahtlosen Schalter mit 2 Bedientasten. Wandsender mit 2 Anschlüssen mit RF-Technologie für drahtlosen Handsender von Niko RF-Empfängern auf der Frequenz 868,3 MHz. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern bedienen. Jeder Empfänger kann von maximal 32 Sendern bedient werden. Maximale sendereichweite in Gebäuden: 30 m; in Außenbereichen: 100 m. Modulationsart: FSK. Wird komplett mit Batterie und vorprogrammierter Senderadresse geliefert. Tasten und Rahmen müssen separat bestellt werden. Batterietyp: Renata 3 V/270 mAh CR2430; Saft 3 V/270 mAh LM2430; Varta 3 V/260 mAh CR2430; Panasonic 3 V/250 mAh CR2330. Kann entweder an die Wand oder Unterputzdose geklebt oder geschraubt werden. In Übereinstimmung mit der belgischen und europäischen Gesetzgebung: CE-Kennzeichnung auf dem Gerät. Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen. Für Funkgeräte erklärt Niko nv, dass es der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht.

Kann in allen Mitgliedsstaaten verwendet werden. Bedienungsanleitung liegt bei.

- Abmessungen (HxBxT): 71 x 103 mm
- Kennzeichnung: CE

