

Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, cream

100-00007
E-Nr.:3467605647

4 års
garanti

Dobbelt tangent til tryknap med 4 betjeningsknapper Farve: cream.

Tekniske data

Dobbelt tangent til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningsknapper, cream.

- Funktion: Tangent til en Nikobus-tryknap eller en RF-vægsender.
- Antal tryk: 4 tryk
- Materiale tangenten: Tangenten er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: cream (gennemfarvet, svarende til NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

