

Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil

05-363

4 year warranty

Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil (émetteur) est utilisé afin de commander des récepteurs Easywave sans fil. Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil (émetteur) est un contact magnétique qui transmet le statut d'objets à un récepteur Easywave sans fil, à l'aide de signaux sans fil. Lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée, un code Easywave est envoyé et le récepteur Easywave sans fil raccordé est commuté, selon le mode de fonctionnement réglé. Une pile, une équerre de montage avec aimant et un set de montage sont fournis. En combinaison avec l'interface RF USB Niko Home Control (410-00099), le commutateur de fenêtre ou de porte sans fil peut également être utilisé dans les installations Niko Home Control.



- bande de fréquence: 868,0 - 868,6MHz
- maximum puissance: -11,29 dBm

Données techniques

Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil (émetteur) est utilisé afin de commander des récepteurs Easywave sans fil. Le contact de porte ou de fenêtre Easywave sans fil (émetteur) est un contact magnétique qui transmet le statut d'objets à un récepteur Easywave sans fil, à l'aide de signaux sans fil.

Lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée, un code Easywave est envoyé et le récepteur Easywave sans fil raccordé est commuté, selon le mode de fonctionnement réglé. Une pile, une équerre de montage avec aimant et un set de montage sont fournis.

