Varme-/kølemodul 4x230 V/16 A

Varme-/kølemodulet styrer opvarmningen eller kølingen i fire zoner eller rum. Hver zone eller hvert rum skal udstyres med en Niko Home Control termostat. Modulet har fire udgange til styring af elektrisk varme eller moduler (230 V AC eller 24 V DC) i fire zoner eller rum samt en udgang til styring af ekstern kedel eller køleanlæg. De fleste opvarmnings- eller køleenheder er udstyret med en indgangskontakt til dette formål. Enheden har statusindikationer for den enkelte kanal samt en status-LED for enheden. Bistabile relæer garanterer et lavt energiforbrug.
VVS-installatøren kontaktes med henblik på at udstyre køleanlægget, radiatorerne eller gulvvarmefordeleren med moduler.




550-00150

4 year warranty

Opvarmnings- eller kølingsmodul til Niko Home Control





Dette modul lader dig betjene opvarmningen eller kølingen i maksimalt fire separate zoner eller værelser. Hver zone eller rum skal være udstyret med en Niko Home Control-termostat. Ved at trykke på knappen kan du også betjene hver kontakt manuelt. Modulet indeholder fem LED samt en status-LED, og bruger meget lidt energi.

Opvarmnings- eller kølingsmodul til Niko Home Control. Opvarmnings- eller afkølingsmodulet styrer opvarmning eller afkøling i fire zoner eller værelser. Modulet har fire udgange til betjening af styreventiler (f.eks. elektroniske ventiler ved 230 V AC eller 24 V DC), pumper, elvarmere eller separate kølingsenheder (f.eks. airconditionanlæg eller ventilationskonvektorer) i fire forskellige zoner eller værelser. Dette giver dig mulighed for at anvende fire forskellige indstillinger for opvarmning eller afkøling i hver af de fire zoner, hvor en Niko Home Control-termostat er monteret. Modulet anvender én udgang til at styre opvarmnings- eller afkølingssystemet. Når modulet modtager en kommando om opvarmning eller afkøling fra Niko Home Control-termostaten i én af de fire zoner eller ét af værelserne, lukkes H/C-kontakten for alle moduler, hvilket herefter aktiverer den centrale kedel- eller afkølingsenhed. De mest centralt placerede kedel- eller afkølingsenheder er udstyret med en inputkontakt (f.eks. en telefon- eller kedel-kontakt) til dette formål. Hvis dette ikke er tilfældet, tilføjes et særligt reguleringsmodul til den centrale kedel- eller afkølingsenhed. I installationer med en varmtvandsbeholder aktiveres cirkulationspumpen. For at undgå konflikt i installationen tager modulet højde for de elektroniske ventilers åbne- og lukketid samt tidsforsinkelse i opvarmnings- eller afkølingssystemet. Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED'en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker LED'en for at indikere fejlkoden for den fejl med højeste prioritet. • Maksimal strøm pr. indgang: 16 A • tilslutningsklemmer til at styre 4 ventiler ved 230 V AC eller 24 V DC, brug ikke både 230 V AC og 24 V DC på det samme modul • tilslutningsklemmer til at styre en central kedel- eller afkølingsenhed

- Glidekontakt forbinder modulet til det følgende modul på DIN-skinnen
- Tilslutningsklemmer: 2 x 7 skrueklemmer
- Tilslutningsklemmer: 3 x 1,5 mm^2 eller 2 x 2,5 mm^2 eller 1 x 4 pr. tilslutningsklemme
- Minimumsomgivelsestemperatur: 0 °C
- Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C
- Dimensioner (HxBxD): 91 x 71.4 mm
- Godkendelse: CE