Einfache Taste mit Pfeilen „nach oben“ und „nach unten“ für drahtlosen Schalter oder Drucktaster mit 2 Bedientastern, cream

100-00004

4 year warranty

Eine einfache Taste mit Symbol „nach oben“ und „nach unten“ für einen Busdrucktaster. Farbausführung: cream.



Technische Daten

Einfache Taste mit Pfeilen „nach oben“ und „nach unten“ für drahtlosen Schalter oder Drucktaster mit 2 Bedientastern, cream.

- Funktion: Abdeckung für einen Nikobus-Busdrucktaster oder einen RF-Wandsender.
- Anzahl der Bedientaster: 1 Bedientaster
- Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und Acrylonitrilstyrenacrylat-Materialien. Der Rohstoff ist durchgängig gefärbt.
- Farbe: cream (durchgängig gefärbt, annähernd RAL1013)
- Aufdruck: Jede Taste der Abdeckung ist mit dem unauslöschlichen Aufdruck der Symbole „hoch“ und „herunter“ versehen.
- Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung aus dem Mechanismus zieht.
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: Nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet.
- Brandschutz
  - Die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
  - Die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei.
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE

CE