

Trådlös Easywave-fönster- eller dörrkontakt

05-363

4 års
garanti

Den trådlösa Easywave-fönster- eller dörrkontakten (sändare) används för att styra trådlösa Easywave-mottagare. Den trådlösa Easywave-fönster- eller dörrkontakten (sändare) är en magnetisk kontakt som sänder status för objekt via trådlösa signaler till en trådlös Easywave-mottagare.

Om fönstret eller dörren öppnas eller stängs skickas en Easywave-kod och den anslutna, trådlösa Easywave-mottagaren ställer om, beroende på det inställda driftläget.

Ett batteri, monteringsfäste med magnet och ett monteringsset medföljer. I kombination med Niko Home Control USB-RF-gränssnitt (410-00099) kan det trådlösa fönstret eller dörrkontakten också användas i Niko Home Control-installationer.



- frekvensband: 868,0 – 868,6 MHz
- maximal uteffekt: -11,29 dBm

Tekniska data

Trådlös Easywave-fönster- eller dörrkontakt

- Inte kompatibel med den trådlösa bryggan, kompatibel med den trådlöse smart hub
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Arbetsfrekvens: 0.8683 GHz
- Omgivningstemperatur: -20 – +60 °C
- Kapslingsklass: IP54
- Vikt: 17 g
- Mått (HxBxD): 12.4 x 65.6 x 30.1 mm
- Märkning: CE

