

# Commande de ventilation avec LED pour Niko Home Control, couleur white

101-52054

4 ans de  
garantie

Ce bouton-poussoir vous permet de régler quatre positions de ventilation. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encloquetage. Une LED signale la position de la ventilation. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: white.

## Données techniques

Commande de ventilation avec LED pour Niko Home Control, couleur white.

- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Gravure: Dans le coin inférieur droit, une horloge est gravée sur la touche pour indiquer la fonction boost. Un ventilateur est gravé sur les trois autres touches, dont la vitesse augmente dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en partant de la touche dans le coin supérieur gauche.
- Lentille: Les touches inférieure et supérieure sont munies d'une LED d'indication ambre (1,5 x 1,5 mm) qui indique le statut de l'action. Vous pouvez alors programmer les LED pour qu'elles s'allument lorsque la sortie est activée ou désactivée. Une opération à effectuer dans le logiciel de programmation.
- Couleur: blanc (coloré dans la masse, par approximation NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Sécurité incendie
  - les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes
- Tension d'alimentation: 26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du socle.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

