

Sockel für drahtlosen Schalter mit 4 Bedientasten

410-00002

4 year warranty

Mit diesem Handsender bedienen Sie maximal 4 Kreisläufe, unabhängig voneinander, aber abhängig von den Empfängereinstellungen. Sie verwenden den Schalter für 1-Tasten-, 2-Tasten- und 4-Tasten-Funktionen.

Technische Merkmale:

- Versorgungsspannung: Batterie, 3 V DC (im Lieferumfang enthalten);
- Sendereichweite: max. 30 Meter in Innenbereichen, 100 Meter in Außenbereichen;
- Montage: mit den mitgelieferten Klebestreifen oder Schrauben.
- Frequenzband: 868,0 – 868,6 MHz
- maximale Leistungsabgabe: -3,25 dBm



Technische Daten

Sockel für drahtlosen Schalter mit 4 Bedientasten.

Wandsender mit 4 Anschlüssen mit RF-Technologie für drahtlosen Handsender von Niko RF-Empfängern auf der Frequenz 868,3 MHz. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern bedienen. Jeder Empfänger kann von maximal 32 Sendern bedient werden. Maximale Übertragungreichweite in Gebäuden: 30 m; in Außenbereichen: 100 m. Modulationsart: FSK. Wird komplett mit Batterie und vorprogrammierter Senderadresse geliefert. Tasten und Rahmen müssen separat bestellt werden. Batterietyp: Renata 3 V/270 mAh CR2430; Saft 3 V/270 mAh LM2430; Varta 3 V/260 mAh CR2430; Panasonic 3 V/250 mAh CR2330. Kann entweder an die Wand oder Unterputzdose geklebt oder geschraubt werden. In Übereinstimmung mit der belgischen und europäischen Gesetzgebung: CE-Kennzeichnung auf dem Gerät. Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen. Für Funkgeräte erklärt Niko nv, dass es der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Kann in allen Mitgliedsstaaten verwendet werden. Das Benutzerhandbuch ist der Registrierung beigelegt.

- Abmessungen (HxBxT): 71 x 103 mm
- Gewicht: 21 g
- Kennzeichnung: CE

