

# Contact de fenêtre ou de porte sans fil

05-363

4 ans de  
garantie

Le contact de fenêtre ou de porte sans fil (émetteur) est utilisé afin de commander des récepteurs sans fil. Le contact magnétique transmet le statut d'objets à un récepteur sans fil, à l'aide de signaux sans fil. Lorsqu'une fenêtre ou une porte est ouverte ou fermée, un code Easywave est envoyé et le récepteur sans fil raccordé est commuté, selon le mode de fonctionnement réglé. Une pile, un étrier de montage avec aimant et un set de montage sont fournis.

En combinaison avec l'interface RF USB Niko Home Control (410-00099), le contact de fenêtre ou de porte sans fil peut également être utilisé dans les installations Niko Home Control.



## Données techniques

Contact de fenêtre ou de porte sans fil

- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil, comptatible avec le hub intelligent sans fil
- Protocole de communication: Easywave
- Fréquence de fonctionnement: 0.8683 GHz
- Température d'ambiance: -20 – +60 °C
- Degré de protection: IP54
- Poids: 17 g
- Dimensions (HxLxP): 12.4 x 65.6 x 30.1 mm
- Marquage: CE

