

Enkeltmotorstyring til Niko Home Control, piano black coated


200-51033

E-Nr.:3492000660

4 års
garanti

Et enkelt tryk for motorstyring er forsynet med en gruppe med tre tangenter. Med dem kan brugeren styre motorer til en gruppe af markiser, rulleskodder eller persienner. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Farve: piano black coated

Trykket har en favorit-positionstangent i midten, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når motoren står i den ønskede favorit-position.



Tekniske data

Enkeltmotorstyring til Niko Home Control, piano black coated.

- Materiale tangenten: Centralpladen er emailjeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Udskrift: Pile præget på den øverste og nederste tast viser, om du hæver eller sænker rullegardinerne eller persiennen. På den/de midterste tast(er) er en skodde trykt, inklusive favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, kører skodderne, solgardinerne eller persiennen direkte i den indstillede position.
- Farve: Bakelite®-look piano black coated (omtrent NCS S 9000 N, RAL 9005). Bakelite® er et registreret varemærke tilhørende Hexion GmbH
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

