

Touche double pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, piano black coated.

200-00007

4 year warranty

Une touche double pour un bouton-poussoir bus. Couleur de finition: piano black coated.

Données techniques

Touche double pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, piano black coated.

- Fonction: Set de finition pour un bouton-poussoir Nikobus ou un émetteur IR mural.
- Nombre de touches de commande: 2 touches de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Sécurité incendie
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (HxL)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

