

Touche double avec flèches vers le haut et vers le bas pour bouton-poussoir à 4 boutons de commande et 4 LED de feed-back, sterling.

121-00036

4 ans de garantie

Une touche double avec LED et symbole vers le haut et vers le bas, pour un bouton-poussoir bus à 4 boutons de commande et 4 LED de feed-back. Le témoin LED signale l'activation ou non d'une fonction.
Couleur de finition: sterling.

Données techniques

Touche double avec flèches vers le haut et vers le bas pour bouton-poussoir à 4 boutons de commande et 4 LED de feed-back, sterling.

- Fonction: Set de finition pour un bouton-poussoir Nikobus ou un émetteur IR mural.
- Nombre de boutons de commande: 2 boutons de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate + asa inaltérable et est laqué.
- Couleur: laqué sterling
- Gravure: Chaque touche de l'enjoliveur porte les symboles "vers le haut" et "vers le bas" gravés de manière indélébile.
- Lentille: Les deux touches de l'enjoliveur sont chacune munies de 2 lentilles transparentes, rectangulaires.
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: Après montage, une protection contre les chocs de IK06 est garantie.
- Sécurité incendie
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Marquage: CE

