

Rf opakovač

Opakovač sa používa v inštaláciách s nedostatočným dosahom a má dva prevádzkové režimy: kaskádový a definovaný režim.

Pri použití až troch zosilňovačov v kaskádovom režime je možné rozsah rozšíriť až trikrát.

V definovanom režime je možné naučiť sa maximálne 32 ovládacích bodov.

Po prijatí

alebo odoslania príkazu bliká indikačná LED.

Opakovač nepracuje pre ovládanie motora a stmievače (pretože musíte tlačidlo stlačiť a dlho podržať).



410-00535

4 year
warranty

Opakovač pre použitie v RF inštaláciách s nedostatočným dosahom



Opakovač sa používa v inštaláciách s nedostatočným dosahom a má dva prevádzkové režimy: kaskádový a definovaný režim.

Pri použití až troch opakovačov v kaskádovom režime je možné rozsah rozšíriť až trikrát.

V definovanom režime je možné naučiť sa maximálne 32 ovládacích bodov.

Po prijatí alebo odoslaní príkazu bliká indikačná LED.

Opakovač nepracuje pre ovládanie motora a stmievače (pretože musíte tlačidlo stlačiť a dlho podržať). Technické špecifikácie:

- rozmery: 548xV48xH25 mm (bez antény);
- napájacie napätie: 230 V~

