Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control white coated

154-55511

4 year warranty

Tangent til indendørs bevægelsessensor til Niko Home Control Du kan tænde og slukke belysningen med trykket. LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. Farve: white coated.



Tekniske data

Tangent til indendørs bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control white coated.

- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: enamelled white
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Forsyningsspænding: 26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af monteringsunderlaget.
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Dimensioner (HxBxD): 44.7 x 44.5 x 37 mm
- Godkendelse: CE

CE