

Dubbel tryckknapp för Niko Home Control, champagne coated

157-51036

E-Nr.: 1710566

4 års
garanti

Motorkontroll för styrning av två grupper med jalousier, gardiner eller markiser. Den monteras på en brytarinsats via klickmekanism. Färg:Färg: champagne coated.

Tekniska data

Dubbel tryckknapp för Niko Home Control, champagne coated.

- Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
- Skriva ut: Pilar tryckta på övre och nedre knappen visar om du höjer eller sänker jalousin eller persiennen. På mittknappen(-arna) visas en persiennsymbol för att ange favoritknappen. Om du trycker på denna knapp kommer jalousin, markisen eller persiennen att gå direkt till den inställda positionen.
- Färg: lackad champagne (ungefär NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
- Matningsspänning: 26 V DC (SELV, säkerhetsklenspänning)
- Demontering: Demontera genom att dra centralplattan från basen.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Märkning: CE

