

Niko touchswitch

Intuitiv betjeningsskærm til ethvert hjem

niko
Illuminating ideas.



Niko touchswitch

Intuitiv betjeningsskærm til ethvert hjem

Det vil uden tvivl lyde bekendt. På væggen sidder der flere afbrydere ved siden af hinanden. En eller flere til belysning, en til ventilation, en til persienner... men hvilken er til hvad?

Måske er du ved at opføre et nyt hus. Ved du allerede, præcis hvilke betjeningstryk du vil have, og hvor de skal placeres? Vil du have afbrydere, eller vil du kunne dæmpe din belysning? Vil du have elektriske rulleskodder eller persienner? Hvor skal termostaten placeres? Er du sikker på, at du ikke har glemt noget?

Niko touchswitch giver dig både **komfort, bekvemmelighed** og **fleksibilitet** i forbindelse med boligautomatisering, uden at du skal trække nye kabler. Med den intuitive betjeningsskærm på størrelse med en afbryder kan du styre op til 12 forskellige enheder eller scenarier. Brug din smartphone til at indstille de funktioner, du ønsker vist og styret fra betjeningsskærmen. Det gøres uden særlige forkundskaber, og uden at elinstallatøren behøver at hjælpe dig.

Prøv **Niko touchswitch**, den digitale betjeningsskærm, der passer til enhver elinstallation.

8 grunde til at vælge Niko touchswitch

1. Betjen belysning, opvarmning, gardiner, ventilation, musik, Niko Home Control-scenarier med mere på blot **én skærm**
2. Betjen op til **12** enheder eller scenarier
3. **Digital betjeningsskærm** på størrelse med en **afbryder**
4. Tilpas betjeningsskærmen via din **smartphone**, uden at du behøver hjælp fra en installatør
5. Intuitiv betjening **med én bevægelse** takket være den indbyggede nærhedssensor, som aktiverer skærmen, når du er tæt på den
6. **Skærm i høj kvalitet,** der tilpasser sig lysniveauet i rummet
7. **Skarp billedkvalitet** med store synsvinkler, så monteringshøjden kan tilpasses dit og din families behov
8. Passer til en **standard europadåse**

Intuitivt design



Med Niko touchswitch kan du kombinere den enkle og nemme betjening, du kender fra en almindelig afbryder, med fleksibiliteten fra en touchskærm.

Niko touchswitch er **samme størrelse som en Niko-afbryder**, og den passer til en standard europadåse. Takket være det **stilrene og tidløse design** passer betjeningsskærmen **smukt i din boligindretning**, uanset stilen i dit hjem.





Betjen lige det du vil...

Niko touchswitch er en **praktisk** betjeningsskærm med **klare symboler**. Du kan bruge den til at betjene op **til 12 forskellige enheder eller scenarier.**

Betjening


Belysning Til/Fra


Dæmpning af belysning



Opvarmning


Ventilation


Garageport


Rulleskodder


Markiser


Persienner


Velux-
tagvindue


Skydevindue
fra Reynaers


Musik på din
Sonos- eller
Bose-enhed

Scenarier

Hvis du har programmeret scenarier til Niko Home Control installationen, så kan du slå dem **til og fra med bare ét tryk.**


Ser TV:
Nedrullede gardiner
og dæmpet lys


Går i seng:
Opvarmning på
natindstilling og
alt lyset er slukket


Kommer hjem:
Lys i entre, stue
og køkken


Tager på ferie:
Simulering af
tilstedeværelse


Spiser:
Musik og lyset over
spisebordet er tændt


Fest:
Blød musik
og nedrullede
gardiner


Sluk alt:
Opvarmning
lavere, alt lyset
er slukket

...og tilpas det, når du vil



Du kan indstille touchskærmen, som du ønsker det, i den tilhørende **Niko-konfigurationsapp**:

- Vælg den betjening, der skal vises på skærmen.
- Vælg et layout for betjening på 2x2 (gittervisning) eller karussel.
- Tilpas rækkefølgen for betjening.
- Vælg, hvor mange betjeningsfunktioner du ønsker at se på én skærm: 1, 2, 3 eller 4.
- Tilføj en ny betjening.
- Slet en betjening.

Konfigurationsappen, som betjeningsskærmen installeres med, kan downloades gratis i App Store eller Play Store.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Betjening med én bevægelse

Niko touchswitch **reagerer på dine bevægelser**, og skærmen aktiveres, når din hånd nærmer sig. Skærmen starter med at vise den betjeningsfunktion, du bruger oftest: Tænd eller sluk lyset, dæmp lyset, hæv eller sænk rullegardiner, øg temperaturen ... Du kan betjene Niko touchswitch med én simpel bevægelse.

Har du brug for en anden betjeningsfunktion? Brug din finger til at swipe til den ønskede betjeningsfunktion, eller brug **linjen til hurtig navigation** nederst for at gå direkte til den ønskede betjeningsfunktion.

Oplever du efter et stykke tid, at du oftere bruger Niko touchswitch til **en anden betjeningsfunktion**? Brug appen på din smartphone til ganske enkelt at indstille denne betjeningsfunktion som den nye standard. Du kan også flytte andre ofte brugte betjeningsfunktioner, så de er tættere på din standardbetjening. På denne måde kan din skærm indstilles præcis, som du ønsker det.






Fremragende billedkvalitet

Betjeningsskærmens høje kvalitet giver optimal læsbarhed uanset forholdene. Hvis solen skinner, vil skærmen lyse ekstra skarpt, hvilket giver dig mulighed for nemt at finde det scenarie eller den betjeningsfunktion, du ønsker. Om natten er lysniveauet betydeligt lavere, så du ikke blændes.

Det skarpe billede og den store synsvinkel betyder, at du selv kan vælge højden for installation af betjeningsskærmen, uden at du forringer billedkvaliteten.





Til ethvert hjem

Niko touchswitch findes til to typer af installationer:

- Traditionel kabelføring: touchswitch **230 volt** med indbygget enkeltafbryder
- Buskabel: touchswitch **24 volt**

Hvilken touchswitch du skal have installeret, afhænger af din elinstallation.





Touchswitch 24 volt

Til Niko Home Control installationer

Bruger du allerede Niko Home Control? Eller har du planer om at bygge, konvertere eller renovere, trække buskabler og installere Niko Home Control?
Niko touchswitch **erstatter enhver multiafbryder**. Placér skærmen centralt, der hvor du ønsker at betjene dine forskellige enheder og scenarier. For eksempel i dit køkken, stue, entre, kontor, soveværelse eller badeværelse.

Typenr. 550-18001 (uden kløer)
550-18000 (med kløer)

Touchswitch 230 volt
med indbygget enkeltafbryder

Til elektriske standardinstallationer

Har du en elektrisk installation med standard kabelføring, som du ikke kan eller ikke ønsker at udskifte?
Niko touchswitch gør det samme som den enkeltafbryder, du udskifter, uden yderligere indgreb: Tænder og slukker lyset. Dette er også første skridt mod boligautomatisering. Andet skridt: Tilføjelse af den trådløse **smart hub** til din installation samt udskiftning af den betjeningsfunktion, som du ønsker at betjene med Niko touchswitch. Bare rolig, det kræver ikke at, du skal lægge nye kabler. Tværtimod får du mulighed for at gøre dit hjem meget mere intelligent, og du får omgående adgang til alle de muligheder, som Niko Home Control for traditionel kabelføring tilbyder.

Typenr. 551-18001 (uden kløer)
551-18000 (med kløer)

Vil du vide mere?
Kontakt din elinstallatør for yderligere information om Niko touchswitch, om Niko Home Control til traditionel kabelføring og Niko Home Control til buskabling.

Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger, så de bedre dækker behovene hos de mennesker, der bor og arbejder i dem. Ved at minimere energiforbruget, ved at forbedre belysningskomforten og sikkerheden samt ved at sikre, at alle applikationer kan arbejde sammen uden problemer. Bygninger med Niko er mere effektive, kan fjernbetjenes og interagere i større eco-systemer. Niko er en belgisk familieejet virksomhed i Sint-Niklaas med 600 ansatte og 11 europæiske filialer.

Hos Niko stiller vi os selv dagligt ét spørgsmål:
”Hvordan kan vi forbedre bygninger, så de fungerer optimalt for dig?”

Niko-Servodan A/S
Stenager 5
DK-6400 Sønderborg
tlf. +45 74 42 47 26
info@niko.dk
www.niko.eu

niko
Illuminating ideas.

PF-601-17