

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”

De enkelvoudige drukknop heeft één actieknop met het symbool “woning verlaten”. Met deze actieknop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. De actieknop is uitgerust met een amberkleurige indicatielamp om de status van de actie aan te geven. Je bevestigt de drukknop op de muurprint via een klikmechanisme.

















Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”

De enkelvoudige drukknop heeft één actieknop met het symbool “woning verlaten”. Met deze actieknop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. De actieknop is uitgerust met een amberkleurige indicatieled om de status van de actie aan te geven. Je bevestigt de drukknop op de muurprint via een klikmechanisme.



VOLLEDIG APPARAAT



	100-52901	Stuks: 6		101-52901	Stuks: 6		102-52901	Stuks: 6
	104-52901	Stuks: 6		121-52901	Stuks: 6		122-52901	Stuks: 6
	123-52901	Stuks: 6		124-52901	Stuks: 6		154-52901	Stuks: 6
	157-52901	Stuks: 6		161-52901	Stuks: 6		200-52901	Stuks: 6
	220-52901	Stuks: 6		221-52901	Stuks: 6			

100-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, cream



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: cream.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, cream. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: cream (in de massa gekleurd, bij benadering RAL1013)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



101-52901

4 year warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, white



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: white.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, white. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: white (in de massa gekleurd, bij benadering RAL9010)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



102-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, light grey



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: light grey.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, light grey. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: light grey (in de massa gekleurd)
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



104-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, greige



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: greige.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, greige. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: greige (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S5005-Y50R).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



121-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, sterling



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: sterling.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, sterling. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: sterling gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



122-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, anthracite



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: anthracite.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, anthracite. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: anthracite gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



123-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, bronze



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: bronze.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, bronze. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: bronze gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



124-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, dark brown



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: dark brown.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, dark brown. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: dark brown gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



154-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, white coated



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: white coated.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, white coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: white gelakt (bij benadering RAL 9016).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



157-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, champagne coated



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: champagne coated.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, champagne coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



161-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, black coated



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: black coated.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, black coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.


- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black gelakt (RAL 9005).
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



200-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, piano black coated



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: piano black coated.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, piano black coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: Bakelite®-look piano black coated (bij benadering RAL9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



220-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, steel grey coated



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: steel grey coated.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, steel grey coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: alu-look steel grey, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE



221-52901

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, gold coated



Met deze drukknop met het symbool “woning verlaten” voer je één bediening uit. Met deze knop kan de bewoner alle lichtpunten in zijn huis uitschakelen, evenals bepaalde toestellen die een veiligheidsrisico kunnen vormen (strijkijzer, kookplaat, frietketel). Je bepaalt in de programmeersoftware eenvoudig welke lichtpunten/toestellen uitgeschakeld worden. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: gold coated.

Enkelvoudige drukknop met led, symbool “woning verlaten”, gold coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van de sokkel.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: alu-look gold, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- Markering: CE

