

Socle de montage d'un interrupteur sans fil sur une boîte d'encastrement, fixation par vis

410-00022


4 year warranty

Socle avec fixation par vis pour le montage d'un interrupteur sans fil sur une boîte d'encastrement .
Ce socle vous permet d'installer un interrupteur sans fil sur une boîte d'encastrement. Vous pouvez l'encliqueter et l'associer à tous les mécanismes à encastrer de Niko.

Données techniques

Socle de montage d'un interrupteur sans fil sur une boîte d'encastrement, fixation par vis.

- Méthode de fixation
 - avec vis, pour une fixation facile dans une boîte d'encastrement avec des encoches
- Marquage: CE



CE