




Aansluiting TV, radio en satelliet


Enkelvoudige aansluiting in de woning:




Meerdere aansluitingen in de woning met contactdozen TV + FM



Enkele of meerdere contactdozen met Satelliet-aansluiting



Zorg ervoor dat de aansluiting gebeurt volgens onderstaande tekening. Een foute aansluiting kan storingen veroorzaken. Controle kan gebeuren met multimeter door kortsluiting uit te sluiten tussen afscherming en centergeleider.



	Coax	Att. dB	Return signals 5 - 30 MHz	Band 1 47 - 75 MHz	FM band 88 - 108 MHz	VHF 125 - 450 MHz	UHF 450 - 860 MHz	Sat. 950 - 2150 MHz	DC 1 A 18 Vdc
170-09500	⊙	i < 1 dB							
170-09531	⊙	i < 3 dB							
170-09600	⊙	i 15 dB \pm 1 dB							
	⊙	i 15 dB \pm 1 dB							
	Insertion loss	i < 1 dB							
170-09550	⊙	i < 1 dB							
	⊙	i 1,5 dB \pm 1 dB							
	Sat. type F	i 2,5 dB \pm 1 dB							
170-09120	⊙	i < 1dB							